



exalt

Badmöbel- und Waschtisch-Kollektion
Bathroom furniture and washbasin collection



HINWEISE ZUR MONTAGE NOTES ON ASSEMBLY

VOR DER INSTALLATION IST FOLGENDES ZU BEACHTEN

- Die Installation darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal und unter Berücksichtigung der Montageanleitung sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durchgeführt werden. Nach erfolgter Installation ist die Montageanleitung dem Endanwender auszuhändigen.
 - Um eine korrekte Funktion des Produktes zu gewährleisten, müssen die Anweisungen und Schritte der Montageanleitung befolgt werden.
 - Die Montageanleitung ist vom Endanwender aufzubewahren.
 - Offensichtliche Schäden am Produkt sind vor der Installation zu reklamieren. Nach der Installation kann die Reklamation offensichtlicher Schäden nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Die einzelnen Komponenten des Produktes dürfen nicht verändert oder modifiziert werden.
 - Möbel und Waschtische müssen ihrem Gewicht und ihrem Einsatzzweck entsprechend sicher montiert werden. Verwenden Sie geeignetes Montagematerial und verstärkte Wandaufbauten.
 - Unsere Badmöbel sind für die Nutzung im Badezimmer ausgelegt. Wie bei allen Möbeln auf Holzbasis sollte jedoch stehendes Wasser vermieden und Feuchtigkeit regelmäßig abgewischt werden, damit Oberflächen und Kanten langfristig schön bleiben und Schäden vermieden werden.
 - Vor der Installation ist zu prüfen, ob alle Teile des Lieferumfangs vorliegen und das Produkt vollständig ist.
-

BEFORE INSTALLATION, THE FOLLOWING MUST BE CONSIDERED

- Installation may only be carried out by trained technical staff and in compliance with the installation instructions and the generally recognised rules of technology (a.a.R.d.T.). After successful installation, the installation instructions must be handed over to the end user.
- To ensure correct functioning of the product, the instructions and steps in the installation instructions must be observed.
- The assembly instructions must be kept by the end user.
- Obvious damage to the product must be reported before installation. Complaints about obvious damage can no longer be considered after installation.
- The individual components of the product must not be changed or modified.
- Furniture and washbasins must be safely installed according to their weight and intended use. Use suitable mounting material and reinforced wall structures.
- Our bathroom furniture is designed for use in the bathroom. However, as with all wood-based furniture, standing water should be avoided and moisture should be wiped away regularly to keep surfaces and edges looking beautiful and avoid damage in the long term.
- Before installation, check that all parts of the scope of delivery are included and that the product is complete.

WANDHÄNGENDE MODELLE
WALL-MOUNTED MODELS

Waschtische der Serie EXALT können mit Möbeln der Serie EXALT in zwei verschiedenen Looks kombiniert werden:

EXALT series washbasins can be combined with EXALT series furniture in two different styles:





MONTAGE
MOUNTING





Bündige Montage:
Waschtische mit einer Schürzenhöhe von 160 mm werden bündig mit der Oberkante des Möbelstücks installiert.

Flush mounting:
Washbasins with a 160 mm apron height are installed flush with the top edge of the furniture.

Erhöhte Montage:
Waschtische mit einer Schürzenhöhe von 210 mm werden erhöht in das Möbelstück eingesetzt.
Der Waschtisch ist 50 mm höher im Möbelstück installiert.

Raised mounting:
Washbasins with a 210 mm apron height are installed 50 mm higher within the furniture.




	L.	H. 50 / T. 42	H. 50 / T. 48
ONE FRONT	74 84 94 104 124		
TWO FRONTS	144 164 184		

MASSZEICHNUNG WANDHÄNGENDE MODELLE DIMENSIONAL DRAWING WALL-MOUNTED MODELS

EINE FRONT ONE FRONT


Draufsicht Top view




Frontansicht Front view



Seitenansicht Side view



Offene Frontansicht Open front view




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.


MASSZEICHNUNG WANDHÄNGENDE MODELLE DIMENSIONAL DRAWING WALL-MOUNTED MODELS

ZWEI FRONTEN TWO FRONTS


Draufsicht Top view




Frontansicht Front view



Seitenansicht Side view



Offene Frontansicht Open front view



Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

BODENSTEHENDE MODELLE FLOOR-STANDING MODELS

Waschtische der Serie EXALT können mit Möbeln der Serie EXALT in zwei verschiedenen Looks kombiniert werden:

EXALT series washbasins can be combined with EXALT series furniture in two different styles:





MONTAGE MOUNTING







Bündige Montage:
Waschtische mit einer Schürzenhöhe von 160 mm werden bündig mit der Oberkante des Möbelstücks installiert.

Flush mounting:
Washbasins with a 160 mm apron height are installed flush with the top edge of the furniture.

Erhöhte Montage:
Waschtische mit einer Schürzenhöhe von 210 mm werden erhöht in das Möbelstück eingesetzt. Der Waschtisch ist 50 mm höher im Möbelstück installiert.

Raised mounting:
Washbasins with a 210 mm apron height are installed 50 mm higher within the furniture.




	L.	H. 92 / T. 42	H. 92 / T. 48
TWO FRONTS	74 84 94 104		
THREE FRONTS	124 144		
FOUR FRONTS	164 184 204		


MASSZEICHNUNG BODENSTEHENDE MODELLE DIMENSIONAL DRAWING FLOOR-STANDING MODELS

ZWEI FRONTEN TWO FRONTS


Draufsicht Top view



Frontansicht Front view



Seitenansicht Side view




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

MASSZEICHNUNG BODENSTEHENDE MODELLE DIMENSIONAL DRAWING FLOOR-STANDING MODELS

ZWEI FRONTEN TWO FRONTS

Offene Frontansicht Open front view




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.


MASSZEICHNUNG BODENSTEHENDE MODELLE DIMENSIONAL DRAWING FLOOR-STANDING MODELS

DREI FRONTEN THREE FRONTS


Draufsicht Top view



Frontansicht Front view



Seitenansicht Side view




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

MASSZEICHNUNG BODENSTEHENDE MODELLE DIMENSIONAL DRAWING FLOOR-STANDING MODELS

DREI FRONTEN THREE FRONTS

Offene Frontansicht Open front view




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.


MASSZEICHNUNG BODENSTEHENDE MODELLE DIMENSIONAL DRAWING FLOOR-STANDING MODELS

VIER FRONTEN FOUR FRONTS


Draufsicht Top view



Frontansicht Front view



Seitenansicht Side view




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

MASSZEICHNUNG BODENSTEHENDE MODELLE DIMENSIONAL DRAWING FLOOR-STANDING MODELS

VIER FRONTEN FOUR FRONTS

Offene Frontansicht Open front view




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

PLANUNG DES SIPHONS SIPHON PLANNING

Bei wandhängenden Möbeln der Serie EXALT empfehlen wir die Verwendung eines Raumsiphons. Die Position des Ablaufrohrs sollte auf der vertikalen Achse mittig unter dem Becken platziert werden. Der Siphon ist nicht Teil des Lieferumfangs und ist separat zu beschaffen.


For wall-mounted furniture from the EXALT series, we recommend using a space-saving siphon. The drain pipe should be positioned on the vertical axis, centered under the basin. The siphon is not part of the scope of delivery and must be purchased separately.



WANDHÄNGENDE MODELLE WALL-MOUNTED MODELS

Bei einer Installation mit bündig montiertem Waschtisch (Schürzenhöhe 160mm) sind folgende Maße zur Planung des Ablaufrohrs sowie der möglichen Wandverstärkung zu beachten.



For an installation with a flush-mounted washbasin (apron height 160mm), the following dimensions must be taken into account for planning the drain pipe and the possible wall reinforcement.





PLANUNG DES SIPHONS SIPHON PLANNING

WANDHÄNGENDE MODELLE WALL-MOUNTED MODELS

Mit integrierten Waschtischen
With integrated wash basins



Mit erhöhten Waschtischen
With elevated basins




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

PLANUNG DER MONTAGEHALTER PLANNING THE MOUNTING BRACKETS

Alle Badunterschränke und Sideboards der Kollektion EXALT werden mit Montagehaltern an der Wand befestigt.


All base units and sideboards in the EXALT Collection are attached to the wall using mounting brackets.



Bei Möbeln als Einzelement (Solo) werden zwei Montagehalter verwendet, das Möbelstück wird an zwei Fixpunkten montiert.
Bei Möbeln als Doppelement (Doppio) werden vier Montagehalter verwendet, das Möbelstück wird an vier Fixpunkten montiert.

For furniture as a single element (solo), two mounting brackets are used - the piece of furniture is mounted on two fixed points.

For furniture as a double element (Doppio), four mounting brackets are used - the piece of furniture is mounted on four fixed points.




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

PLANUNG DES SIPHONS SIPHON PLANNING

Bei bodenstehenden Möbeln der Serie EXALT empfehlen wir einen Design- oder Flaschensiphon zu verwenden. Die Position des Ab-
laufrohrs sollte auf der vertikalen Achse mittig unter dem Becken
platziert werden. Der Siphon ist nicht Teil des Lieferumfangs und
ist separat zu beschaffen.


For floor-standing EXALT series furniture, we recommend using a
designer or bottle trap. The drain pipe should be positioned centrally
on the vertical axis under the basin. The siphon is not part of the
scope of delivery and must be purchased separately.



BODENSTEHENDE MODELLE FLOOR-STANDING MODELS

Bei einer Installation mit bündig montiertem Waschtisch (Schür-
zenhöhe 160 mm) sind folgende Maße zur Planung des Ablaufrohrs
sowie der möglichen Wandverstärkung zu beachten.


For an installation with a flush-mounted washbasin (apron height
160 mm), the following dimensions must be taken into account for
planning the drain pipe and the possible wall reinforcement.




PLANUNG DES SIPHONS SIPHON PLANNING

BODENSTEHENDE MODELLE FLOOR-STANDING MODELS

Mit integrierten Waschtischen
With integrated wash basins



Mit erhöhten Waschtischen
With elevated basins




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

MONTAGEANLEITUNG FÜR WANDHÄNGENDES MODELL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL-MOUNTED MODEL

1

Montieren Sie die Wandhalterungen an der Wand wie auf der Skizze gezeigt. Entnehmen Sie die Abstände den Skizzen der Seite 14.


Mount the wall brackets on the wall as shown in the sketch. Take the distances from the sketches on side 14.



2

Entnehmen Sie zur Montage des Möbelstücks die Schublade. Eine Anleitung zur Entnahme der Schublade finden Sie auf Seite 27.


For installation, remove the drawer. Instructions for removing the drawer can be found on page 27.



3

Entnehmen Sie die Seitenteile des Möbelstücks, indem Sie sie nach oben ziehen.

Remove the side panels of the furniture by pulling them upwards.




MONTAGEANLEITUNG FÜR WANDHÄNGENDES MODELL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL-MOUNTED MODEL

4

Hängen Sie das Möbelstück auf die zuvor montierten Wandhalterungen. Achten Sie darauf, dass die Köpfe des Haltesystems fest in den Ausschnitten der Wandhalterung liegen.


Hang the piece of furniture on the previously mounted wall brackets. Ensure that the heads of the mounting system are firmly seated in the cutouts of the wall brackets.



5

Nutzen Sie eine Wasserwaage zur waagerechten Ausrichtung des Möbels.


Use a spirit level to ensure the furniture is level.



6

Nutzen Sie die oberste Schraube des Haltesystems um das Möbelstück horizontal auszurichten.

Use the top screw of the mounting system to align the piece of furniture horizontally.




MONTAGEANLEITUNG FÜR WANDHÄNGENDES MODELL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL-MOUNTED MODEL

7

Fixieren Sie das Möbelstück mit der mittleren Schraube des Haltesystems bis zur Wand. Fixieren Sie die rote untere Schraube um das Möbelstück gegen Aushängen zu sichern.


Fix the piece of furniture to the wall using the middle screw of the mounting system. Fix the red screw at the bottom to secure the piece of furniture against coming loose.



8

Fixieren Sie nun das Möbelstück an den Haltepunkten des Metallträgers.


Now fix the piece of furniture to the mounting points of the metal support.



9

Fixieren Sie das Möbelstück an den unteren Haltepunkten.

Secure the piece of furniture to the lower mounting points.




MONTAGEANLEITUNG FÜR WANDHÄNGENDES MODELL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL-MOUNTED MODEL

10

Installieren Sie nun den Raumspar-Siphon.


Now install the space-saving siphon.



11

Setzen Sie nun das Becken auf das Möbelstück. Achten Sie darauf, dass das Becken links und rechts bündig mit dem Möbelstück abschließt. Verbinden Sie die Ablaufgarnitur mit dem Raumspar-Siphon.


Now place the basin on the piece of furniture. Ensure that the basin is flush with the furniture on both the left and right sides. Connect the drain assembly to the space-saving siphon.



12

Setzen Sie die zuvor entfernten Seitenteile wieder ein.

Reinsert the side panels that were previously removed.




MONTAGEANLEITUNG FÜR WANDHÄNGENDES MODELL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL-MOUNTED MODEL

13

Setzen Sie die Schublade wieder in das Möbelstück ein.
Folgen Sie dazu den Schritten auf Seite 27.


Reinsert the drawer into the piece of furniture. Follow
the steps on page 27.



14

Die Montage ist nun abgeschlossen.

The assembly is now complete.




MONTAGEANLEITUNG FÜR BODENSTEHENDES MODELL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLOOR-STANDING MODEL

1

Platzieren Sie das Möbelstück an der vorgesehenen Position bündig mit der Wand.


Place the piece of furniture flush with the wall in the designated position.



2

Entnehmen Sie zur weiteren Installation die Seitenwände und öffnen Sie die Türen.


For further installation, remove the side panels and open the doors.



3

Richten Sie das Möbel mithilfe einer Wasserwaage waagrecht aus. Die Höhenjustierung erfolgt über die vier einstellbaren Füße, die mit einem Innensechskant-schlüssel auf- bzw. abgedreht werden können.

Level the furniture using a spirit level. Height adjustment is achieved using the four adjustable feet, which can be turned up or down with an Allen key.




MONTAGEANLEITUNG FÜR BODENSTEHENDES MODELL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLOOR-STANDING MODEL

4

Fixieren Sie das Möbelstück an den beiden Befestigungspunkten an der Wand. Nutzen Sie für die Wand geeignete Dübel und Schrauben.


Secure the piece of furniture to the wall at the two mounting points. Use wall plugs and screws suitable for the wall.



5

Setzen Sie nun das Becken auf das Möbelstück. Achten Sie darauf, dass das Becken links und rechts bündig mit dem Möbelstück abschließt.


Now place the basin on the piece of furniture. Ensure that the basin is flush with the furniture on both the left and right sides.



6

Setzen Sie die zuvor entfernten Seitenteile wieder ein.

Reinsert the side panels that were previously removed.




MONTAGEANLEITUNG FÜR BODENSTEHENDES MODELL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLOOR-STANDING MODEL

7

Montieren Sie den Siphon. Verbinden Sie die Ablaufgar-
niture des Beckens mit dem Siphon.


Install the siphon. Connect the sink drain assembly to
the siphon.




8

Die Montage ist nun abgeschlossen.

The assembly is now complete.




EINSTELLUNG VON FRONTNEIGUNG, FRONTPOSITION UND FRONTABSTAND ADJUSTMENT OF FRONT TILT, FRONT POSITION AND FRONT DISTANCE



- A** Stellen Sie die Neigung der Front ein.
Adjust the tilt of the front.




- B** Stellen Sie die vertikale Position der Front ein.
Adjust the vertical position of the front.




- C** Stellen Sie die horizontale Position der Front ein.
Adjust the horizontal position of the front.

AUSBAUEN DER SCHUBLADE DRAWER REMOVAL


- 1** Öffnen Sie die Schublade vollständig.
Open the drawer completely.



- 2** Pressen Sie auf der Unterseite die Clips des Auszugs zusammen.
Press the clips of the rail together on the underside.



- 3** Entnehmen Sie die Schublade.
Remove the drawer.





VALLONE

KONTAKT
CONTACT

VALLONE®
TECHNICAL SUPPORT

PHONE

+49. 201. 806 943 0

WEB

www.vallone.de/support